

beper

- ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 - JUICE EXTRACTOR - USE INSTRUCTIONS
 - CENTRIFUGEUSE - MANUEL D'INSTRUCTIONS
 - ENTSAFTER - BETRIEBSANLEITUNG
 - CENTRIFUGADOR - MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 90.421

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όποτε χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, λάβετε όλα τα μέτρα προφύλαξης που εξηγούνται παρακάτω:

- Αυτή η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς.
- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής συμφωνεί με εκείνη της κεντρικής σας παροχής.
- Ποτέ μη βυθίσετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή άλλα υγρά για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ, φυλάξτε την μακριά από παιδιά.
- Πάντοτε βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματά της ή την καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε το ειδικό πιάτο-πρέσα μόνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του αποχυμωτή είναι στη θέση του και ότι τα πώματα έχουν συζευχθεί πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Μην ανοίξετε τα κουμπώματα ασφαλείας ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Εάν τα κουμπώματα ασφαλείας στο καπάκι και το δοχείο πολτού δεν είναι σωστά στη θέση τους, το στύψιμο δε θα ξεκινήσει. Σε αυτήν την περίπτωση ο κινητήρας μένει σε αδράνεια ακόμα και εάν ο διακόπτης είναι στη θέση ON.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, πιέστε τον διακόπτη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι εντελώς σταματημένος πριν ανοίξετε τη συσκευή και ότι το φιν δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε την πρέσα για να πιέζετε το τρόφιμο στον αποχυμωτή, ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά σας. Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, απενεργοποιήστε την αμέσως, καθαρίστε τα διάφορα εξαρτήματα και δώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΑΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΑ ΚΛΙΠ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Ή ΤΟ ΦΙΣ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΗ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το κέντρο επισκευών του ή από τεχνικούς με παρόμοια κατάρτιση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Η χρήση μη αυθεντικών ή μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα αυτής της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο περιστροφικός κύλινδρος αποδειχθεί χαλασμένος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιών και επιφανειών εργασίας. Ποτέ μην ακουμπάτε τη συσκευή ή το καλώδιο σε καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι σε λειτουργία. Αποσυνδέστε το φιν μετά από κάθε χρήση.
- Οι λεπίδες της συσκευής είναι αιχμηρές! Χειριστείτε τις με προσοχή.
- Η συσκευή είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 89/336 EEC σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
- Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά γιατί είναι πηγή πιθανού κινδύνου.
- Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε τη συσκευή, παρακαλώ καταστήστε την μη λειτουργική κόβοντας το καλώδιο. Επιπλέον, παρακαλώ, μετατρέψτε σε μη λειτουργικά και όλα τα μέρη της

συσκευής που μπορούν να γίνουν επικίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.


- **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Όπως φαίνεται παρακάτω, η άκρη της χοάνης θα πρέπει να δείχνει το σύμβολο του «λουκέτου» στη βάση για να λειτουργήσει σωστά η μηχανή



σύμβολο
«λουκέτου»

①

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Συναρμολόγηση πώματος εξόδου
 - ολοκληρωμένη συναρμολόγηση πάτου δοχείου
 - κατεύθυνση εισαγωγής πώματος εξόδου
 - εισαγάγετε σφιχτά το πώμα εξόδου που βρίσκεται στον πάτο του δοχείου μέσα στην έξοδο του πολτού
2. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος βρίσκεται εντελώς μέσα στον άξονα του κυρίως σώματος.
3. Ενώστε τη βούρτσα με το φίλτρο.
4. Συναρμολογήστε το φίλτρο και την περιστρεφόμενη βούρτσα μέσα στο δοχείο σύμφωνα με την εικ. 5
5. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του φίλτρου ευθυγραμμίζεται με την είσοδο του δοχείου.
6. Τοποθετήστε τον κοχλία στυψίματος στο κέντρο του δοχείου.
7. Κουμπώστε τη χοάνη πάνω στο δοχείο



②



③



④



⑤




⑥



⑦



Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο του «λουκέτου» στη χοάνη και το βέλος στο δοχείο είναι ευθυγραμμισμένα



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ

Επιλογές λειτουργίας

ON: Η συσκευή ξεκινά τη λειτουργία της.

R: Αντίστροφα .Χρησιμοποιήστε την όταν έχει κολλήσει κάτι στο εσωτερικό της συσκευής. Ο κινητήρας ξεκινά και λειτουργεί με αντίστροφη φορά.

OFF: Το κουμπί βρίσκεται στο κέντρο. Με αυτήν την επιλογή απενεργοποιείτε τη συσκευή.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει εντελώς και βγάλτε την από την πρίζα.
2. Στρίψτε τη χοάνη στο σύμβολο «ξεκλειδώματος» κρατώντας τις δύο προεξοχές. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος είναι ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο ανοίγματος πριν την τραβήξετε από τον κάδο.
 - Το δοχείο μπορεί να αφαιρεθεί από το κυρίως σώμα μόνο εφόσον έχει αποσυναρμολογηθεί το καπάκι.
3. Ακολουθήστε τα βήματα αποσυναρμολόγησης όπως φαίνονται παρακάτω:
Προσοχή: Εάν δεν καθαριστεί μετά τη χρήση μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής ή να προκληθούν προβλήματα καθαριότητας.
4. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε ενδελεχώς μετά τη χρήση.



Μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.

5. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό σφουγγάρι για τον καθαρισμό καθώς θα βλάψει τη συσκευή. Μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.
6. Παρακαλώ στεγνώστε τα εξαρτήματα μετά τον καθαρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 150W

Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60Hz

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το X σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι:

- Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται
- Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.
- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς
- Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση.

Κατ' επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν θερμότητα...) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή.

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.

Τεχνική υποστήριξη

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Beper στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας